

Техническое описание семейства

«ARBМ_Источник_Питания_Бастион_СКАТ-1200У2_Ru_11»

Основные преимущества

1. Возможность перемещения условного графического обозначения (УГО) относительно точки вставки семейства (регулируется параметрами «УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y»), см. рис. 1 и раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.




Рис. 1. Смещение УГО в горизонтальном и вертикальном направлениях.

2. Возможность изменения масштаба УГО (доступны коэф. масштабирования: 1; 0,6; регулируется параметрами «УГО Масштаб 1 Видимость» и «УГО Масштаб 0,6 Видимость» соответственно), см. рис. 2 и раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.




Рис. 2. Изменение масштаба УГО (коэф. масштабирования: 1; 0,6).

3. LOD 350 на высоком уровне детализации, см. таблицу 1.
4. Наличие всех необходимых параметров для отображения в спецификации оборудования, изделий и материалов - см. раздел «Параметры типа» в таблице 2.
5. Наличие основных технических параметров, обеспечивающих быстрое получение информации об изделии: AER_ТП_СПС_Номин. напряжение питания - см. раздел «Параметры типа» в таблице 2.

Артикулы замоделированных изделий:

1. СКАТ-1200У2

Уровень проработки, область применения

Данное семейство типа «продукт», разработано для LOD 200 на низком уровне детализации и LOD 350 на среднем и высоком уровнях детализации, предназначено для использования на стадии проектной подготовки и относится к категории «Электрооборудование».

Таблица 1. Отображение элементов на разных уровнях детализации







	Низкий уровень детализации / условное обозначение	Средний и высокий уровень детализации
План		
Фасад		
3D		

Таблица 2. Основные параметры семейства

Параметр	Описание
Параметры типа	
Размеры	
ADSK_Размер_Высота	425.0
ADSK_Размер_Глубина	155.0
ADSK_Размер_Ширина	395.0
	«ADSK_Размер_Глубина», «ADSK_Размер_Высота», «ADSK_Размер_Ширина», - размеры извещателя.
Электросети	
AER_TP_CPS_Eмкость АКБ	26.000000
AER_TP_CPS_Макс. напряжение питания	250.00 В
AER_TP_CPS_Мин. напряжение питания	170.00 В
AER_TP_CPS_Номин. вых. напряжение пит	12.00 В
AER_TP_CPS_Номин. напряжение питания	220.00 В
AER_TP_CPS_Потребляемая мощность	100.00 Вт
	«AER_TP_CPS_Макс. напряжение питания», «AER_TP_CPS_Мин. напряжение питания» - максимальное, минимальное, номинальное напряжение электрической цепи. «AER_TP_CPS_Номин. вых. напряжение питания» - номинальное выходное напряжение блока питания. «AER_TP_CPS_Номин. напряжение питания» - номинальное напряжение электрической цепи. «AER_TP_CPS_Потребляемая мощность» - мощность, потребляемая от сети «AER_TP_CPS_Емкость» - емкость.
Данные	
ADSK_URL_документации изделия	https://bast.ru/media/bastion/files/passpor
ADSK_URL страницы изделия	https://bast.ru/products/ops/skat-1200u2
ADSK_Единица измерения	шт.
ADSK_Завод-изготовитель	ЗАО «Бастион»
ADSK_Код изделия	100
ADSK_Марка	СКАТ-1200У2
ADSK_Macca	5.700000
ADSK_Наименование	Источник бесперебойного питания СКАТ-1
ADSK_Наименование краткое	Источник бесперебойного питания
AER_PP_Раздел спецификации ОИМ	Электрооборудование
AER_PС_Имя изделия	UPS01
AER_PСБ_БЦО	UPS
ADSK_Позиция	
ADSK_Примечание	
	Параметры «ADSK_URL_документации изделия», «ADSK_URL страницы изделия», «ADSK_Единица измерения», «ADSK_Завод-изготовитель», «ADSK_Код изделия», «ADSK_Марка», «ADSK_Macca», «ADSK_Наименование», «ADSK_Наименование краткое», «ADSK_Позиция» и «ADSK_Примечание» содержат данные о типоразмере. Параметр «AER_PС_Имя изделия» содержит маркировку извещателя на схеме подключения. Параметр «AER_PСБ_БЦО» содержит буквенно-цифровое обозначение. Параметр «AER_PP_Раздел спецификации» указывает, к какому разделу спецификации относится семейство (может использоваться при создании спецификации).

<p>Идентификация</p> <table border="1"> <tr> <td>AER_ПИ_Дата изменения семейства</td><td>Revit 2019</td></tr> <tr> <td>AER_ПИ_Разработчик модели</td><td>Группа компаний AERBIM</td></tr> <tr> <td>AER_ПИ_Разработчик модели (email)</td><td>sd@aerbim.com</td></tr> <tr> <td>AER_ПИ_Разработчик модели (URL)</td><td>https://aerbim.com</td></tr> <tr> <td>AER_ПИ_Разработчик модели (телефон)</td><td>+37529-698-54-00</td></tr> </table>	AER_ПИ_Дата изменения семейства	Revit 2019	AER_ПИ_Разработчик модели	Группа компаний AERBIM	AER_ПИ_Разработчик модели (email)	sd@aerbim.com	AER_ПИ_Разработчик модели (URL)	https://aerbim.com	AER_ПИ_Разработчик модели (телефон)	+37529-698-54-00	<p>Параметры «ADSK_Версия Revit» и «ADSK_Версия семейства» - содержат, соответственно, версию Revit и семейства.</p> <p>Параметры «AER_ПИ_СПС_Дата изменения семейства» содержат дату изменения семейства.</p> <p>Параметры «AER_ПИ_СПС_Разработчик модели», «AER_ПИ_СПС_Разработчик модели (URL)», «AER_ПИ_СПС_Разработчик модели (email)» и «AER_ПИ_СПС_Разработчик модели (телефон)» содержат информацию о разработчике семейства (модели).</p>
AER_ПИ_Дата изменения семейства	Revit 2019										
AER_ПИ_Разработчик модели	Группа компаний AERBIM										
AER_ПИ_Разработчик модели (email)	sd@aerbim.com										
AER_ПИ_Разработчик модели (URL)	https://aerbim.com										
AER_ПИ_Разработчик модели (телефон)	+37529-698-54-00										
<p>Графика</p> <table border="1"> <tr> <td>AER_ПП_УГО для ОД на плане</td><td>УГО_ИсточникПитания.png</td></tr> <tr> <td>AER_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе</td><td>УГО_ИсточникПитания.png</td></tr> </table>	AER_ПП_УГО для ОД на плане	УГО_ИсточникПитания.png	AER_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе	УГО_ИсточникПитания.png	<p>Параметры «AER_ПП_УГО для ОД на плане» и «AER_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе» содержат изображения УГО для отображения в таблице «Условные обозначения».</p>						
AER_ПП_УГО для ОД на плане	УГО_ИсточникПитания.png										
AER_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе	УГО_ИсточникПитания.png										
<h3>Параметры экземпляра</h3>											
<p>Зависимости</p> <table border="1"> <tr> <td>d соед. кор. (по умолчанию)</td><td>20.0</td></tr> <tr> <td>В УГО Смещение X (по умолчанию)</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td>В УГО Смещение Y (по умолчанию)</td><td>0.0</td></tr> </table>	d соед. кор. (по умолчанию)	20.0	В УГО Смещение X (по умолчанию)	0.0	В УГО Смещение Y (по умолчанию)	0.0	<p>«d соед. кор.», «В УГО Смещение X», «В УГО Смещение Y» - управляемые служебные параметры. Задают различные расстояния, положение УГО, в зависимости от значений параметров, участвующих в формулах.</p>				
d соед. кор. (по умолчанию)	20.0										
В УГО Смещение X (по умолчанию)	0.0										
В УГО Смещение Y (по умолчанию)	0.0										
<p>Размеры</p> <table border="1"> <tr> <td>d короба (по умолчанию)</td><td>20.0</td></tr> <tr> <td>УГО Смещение X (по умолчанию)</td><td>1000.0</td></tr> <tr> <td>УГО Смещение Y (по умолчанию)</td><td>1000.0</td></tr> </table>	d короба (по умолчанию)	20.0	УГО Смещение X (по умолчанию)	1000.0	УГО Смещение Y (по умолчанию)	1000.0	<p>«УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y» - смещение УГО относительно точки вставки семейства (ограничение – радиус смещения до 1000мм). «d короба» - задает диаметр подводимого короба к экземпляру типоразмера (ограничение – $d \leq 20\text{мм}$).</p>				
d короба (по умолчанию)	20.0										
УГО Смещение X (по умолчанию)	1000.0										
УГО Смещение Y (по умолчанию)	1000.0										
<p>Видимость</p> <table border="1"> <tr> <td>Зона отчуждения Видимость (по умолчанию)</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>УГО Масштаб 0.6 Видимость (по умолчанию)</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>УГО Масштаб 1 Видимость (по умолчанию)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	Зона отчуждения Видимость (по умолчанию)	<input type="checkbox"/>	УГО Масштаб 0.6 Видимость (по умолчанию)	<input type="checkbox"/>	УГО Масштаб 1 Видимость (по умолчанию)	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Параметры «УГО Масштаб 1 Видимость» и «УГО Масштаб 0.6 Видимость» управляют включением/выключением масштаба УГО.</p> <p>Параметр «Зона отчуждения Видимость» управляют включением / выключением видимости зоны отчуждения до предметов.</p>				
Зона отчуждения Видимость (по умолчанию)	<input type="checkbox"/>										
УГО Масштаб 0.6 Видимость (по умолчанию)	<input type="checkbox"/>										
УГО Масштаб 1 Видимость (по умолчанию)	<input checked="" type="checkbox"/>										

Данные	«AER_SP_AdaptationForMarking», «AER_SP_CircuitName», «AER_SP_ElementAltMark», «AER_SP_ElementIndex», «AER_SP_ElementMark», «AER_SP_ElementNumber» служебные параметры AERBIM. Не изменять вручную. Параметр «AER_ПП_Раздел проекта» указывает, к какому разделу проекта относится семейство (может использоваться при создании спецификации).
AER_SP_AdaptationForMarking (по умолчанию)	1
AER_SP_CircuitName (по умолчанию)	
AER_SP_ElementAltMark (по умолчанию)	
AER_SP_ElementIndex (по умолчанию)	0
AER_SP_ElementMark (по умолчанию)	
AER_SP_ElementNumber (по умолчанию)	0
AER_ПП_Раздел проекта (по умолчанию)	Пожарная сигнализация

Описание подкатегорий

В семействе используются подкатегории (в категории «Электрооборудование»):

- ARBM_Корпус
- ARBM_Зона отчуждения

В категории «Типовая аннотация»:

- ARBM_УГО

На планах используются вложенные семейства категории «Электрооборудование», «Типовые аннотации»

Указания по работе с семейством

1. Размещать элемент в модели на виде плана этажа или в 3D виде.
2. Отображение в низкой степени детализации на плане этажа представляет из себя условное графическое отображение (УГО).
3. Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации.
4. Зона отчуждения составляет 200 мм от граней.

5. **ВАЖНО для корректной работы семейства:** Радиус смещения УГО относительно точки вставки семейства должен быть не более 1000 мм, иначе возникнет ошибка, см. рис. 3.




Рис. 3. Ошибка при смещении УГО на радиус более 1000 мм, относительно точки вставки семейства.