

Техническое описание семейства

«ARBМ_Источник_Питания_Бастион_SKAT-V.12DC-18_исп.5000_Ru_11»

Основные преимущества

1. Возможность перемещения условного графического обозначения (УГО) относительно точки вставки семейства (регулируется параметрами «УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y»), см. рис. 1 и раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.




Рис. 1. Смещение УГО в горизонтальном и вертикальном направлениях.

2. Возможность изменения масштаба УГО (доступны коэф. масштабирования: 1; 0,6; регулируется параметрами «УГО Масштаб 1 Видимость» и «УГО Масштаб 0,6 Видимость» соответственно), см. рис. 2 и раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.




Рис. 2. Изменение масштаба УГО (коэф. масштабирования: 1; 0,6).

3. LOD 350 на высоком уровне детализации, см. таблицу 1.
4. Наличие всех необходимых параметров для отображения в спецификации оборудования, изделий и материалов - см. раздел «Параметры типа» в таблице 2.
5. Наличие основных технических параметров, обеспечивающих быстрое получение информации об изделии: AER_ТП_СПС_Номин. напряжение питания - см. раздел «Параметры типа» в таблице 2.

Артикулы замоделированных изделий:

1. SKAT-V.12DC-18_исп.5000
2. SKAT-V.12DC-24_исп.5000

Уровень проработки, область применения

Данное семейство типа «продукт», разработано для LOD 200 на низком уровне детализации и LOD 350 на среднем и высоком уровнях детализации, предназначено для использования на стадии проектной подготовки и относится к категории «Электрооборудование».

Таблица 1. Отображение элементов на разных уровнях детализации







	Низкий уровень детализации / условное обозначение	Средний и высокий уровень детализации
План		
Фасад		
3D		

Таблица 2. Основные параметры семейства

Параметр	Описание
Параметры типа	
Размеры	
ADSK_Размер_Высота	440.0
ADSK_Размер_Глубина	195.0
ADSK_Размер_Ширина	460.0
Электросети	
AER_ТП_СПС_Макс. напряжение пита	250.00 В
AER_ТП_СПС_Мин. напряжение пита	170.00 В
AER_ТП_СПС_Номин. вых. напряжени	12.00 В
AER_ТП_СПС_Номин. напряжение пи	220.00 В
AER_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в деж.	210.000000
AER_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в трев	210.000000
AER_ТП_СПС_Потребляемая мощност	35.00 Вт
Данные	
ADSK_URL документации изделия	https://bast.ru/media/bastion/manua
ADSK_URL страницы изделия	https://bast.ru/products/ops/skat-v12
ADSK_Единица измерения	шт.
ADSK_Завод-изготовитель	ЗАО «Бастион»
ADSK_Зона	
ADSK_Код изделия	850
ADSK_Марка	SKAT-V.12DC-18 исп.5000
ADSK_Масса	7.200000
ADSK_Наименование	Источник бесперебойного питания S
ADSK_Наименование краткое	Источник бесперебойного питания
ADSK_Позиция	
ADSK_Примечание	
AER_ПП_Раздел спецификации ОИМ	Электрооборудование
AER_ПС_Имя изделия	UPS01
AER_ПСБ_БЦО	UPS

<p>Идентификация</p> <table border="1"> <tr> <td>AER_ПИ_Разработчик модели</td> <td>Группа компаний AERBIM</td> </tr> <tr> <td>AER_ПИ_Разработчик модели (email)</td> <td>sd@aerbim.com</td> </tr> <tr> <td>AER_ПИ_Разработчик модели (URL)</td> <td>https://aerbim.com</td> </tr> <tr> <td>AER_ПИ_Разработчик модели (телефон)</td> <td>+37529-698-54-00</td> </tr> </table>	AER_ПИ_Разработчик модели	Группа компаний AERBIM	AER_ПИ_Разработчик модели (email)	sd@aerbim.com	AER_ПИ_Разработчик модели (URL)	https://aerbim.com	AER_ПИ_Разработчик модели (телефон)	+37529-698-54-00	<p>Параметры «ADSK_Версия Revit» и «ADSK_Версия семейства» - содержат, соответственно, версию Revit и семейства.</p> <p>Параметры «AER_ПИ_СПС_Дата изменения семейства» содержат дату изменения семейства.</p> <p>Параметры «AER_ПИ_СПС_Разработчик модели», «AER_ПИ_СПС_Разработчик модели (URL)», «AER_ПИ_СПС_Разработчик модели (email)» и «AER_ПИ_СПС_Разработчик модели (телефон)» содержат информацию о разработчике семейства (модели).</p>
AER_ПИ_Разработчик модели	Группа компаний AERBIM								
AER_ПИ_Разработчик модели (email)	sd@aerbim.com								
AER_ПИ_Разработчик модели (URL)	https://aerbim.com								
AER_ПИ_Разработчик модели (телефон)	+37529-698-54-00								
<p>Графика</p> <table border="1"> <tr> <td>AER_ПП_УГО для ОД на плане</td> <td>УГО_ИсточникПитания.png</td> </tr> <tr> <td>AER_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе</td> <td>УГО_ИсточникПитания.png</td> </tr> </table>	AER_ПП_УГО для ОД на плане	УГО_ИсточникПитания.png	AER_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе	УГО_ИсточникПитания.png	<p>Параметры «AER_ПП_УГО для ОД на плане» и «AER_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе» содержат изображения УГО для отображения в таблице «Условные обозначения».</p>				
AER_ПП_УГО для ОД на плане	УГО_ИсточникПитания.png								
AER_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе	УГО_ИсточникПитания.png								
<h3>Параметры экземпляра</h3>									
<p>Зависимости</p> <table border="1"> <tr> <td>d соед. кор. (по умолчанию)</td> <td>20.0</td> </tr> <tr> <td>В УГО Смещение X (по умолчанию)</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>В УГО Смещение Y (по умолчанию)</td> <td>0.0</td> </tr> </table>	d соед. кор. (по умолчанию)	20.0	В УГО Смещение X (по умолчанию)	0.0	В УГО Смещение Y (по умолчанию)	0.0	<p>«d соед. кор.», «В УГО Смещение X», «В УГО Смещение Y» - управляемые служебные параметры. Задают различные расстояния, положение УГО, в зависимости от значений параметров, участвующих в формулах.</p>		
d соед. кор. (по умолчанию)	20.0								
В УГО Смещение X (по умолчанию)	0.0								
В УГО Смещение Y (по умолчанию)	0.0								
<p>Размеры</p> <table border="1"> <tr> <td>d короба (по умолчанию)</td> <td>20.0</td> </tr> <tr> <td>УГО Смещение X (по умолчанию)</td> <td>1000.0</td> </tr> <tr> <td>УГО Смещение Y (по умолчанию)</td> <td>1000.0</td> </tr> </table>	d короба (по умолчанию)	20.0	УГО Смещение X (по умолчанию)	1000.0	УГО Смещение Y (по умолчанию)	1000.0	<p>«УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y» - смещение УГО относительно точки вставки семейства (ограничение – радиус смещения до 1000мм). «d короба» - задает диаметр подводимого короба к экземпляру типоразмера (ограничение – $d \leq 20\text{мм}$).</p>		
d короба (по умолчанию)	20.0								
УГО Смещение X (по умолчанию)	1000.0								
УГО Смещение Y (по умолчанию)	1000.0								
<p>Видимость</p> <table border="1"> <tr> <td>Зона отчуждения Видимость (по умолчанию)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>УГО Масштаб 0.6 Видимость (по умолчанию)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>УГО Масштаб 1 Видимость (по умолчанию)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Зона отчуждения Видимость (по умолчанию)	<input type="checkbox"/>	УГО Масштаб 0.6 Видимость (по умолчанию)	<input type="checkbox"/>	УГО Масштаб 1 Видимость (по умолчанию)	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Параметры «УГО Масштаб 1 Видимость» и «УГО Масштаб 0.6 Видимость» управляют включением/выключением масштаба УГО.</p> <p>Параметр «Зона отчуждения Видимость» управляют включением / выключением видимости зоны отчуждения до предметов.</p>		
Зона отчуждения Видимость (по умолчанию)	<input type="checkbox"/>								
УГО Масштаб 0.6 Видимость (по умолчанию)	<input type="checkbox"/>								
УГО Масштаб 1 Видимость (по умолчанию)	<input checked="" type="checkbox"/>								

Данные	«AER_SP_AdaptationForMarking», «AER_SP_CircuitName», «AER_SP_ElementAltMark», «AER_SP_ElementIndex», «AER_SP_ElementMark», «AER_SP_ElementNumber» служебные параметры AERBIM. Не изменять вручную. Параметр «AER_ПП_Раздел проекта» указывает, к какому разделу проекта относится семейство (может использоваться при создании спецификации).
AER_SP_AdaptationForMarking (по умолчанию)	1
AER_SP_CircuitName (по умолчанию)	
AER_SP_ElementAltMark (по умолчанию)	
AER_SP_ElementIndex (по умолчанию)	0
AER_SP_ElementMark (по умолчанию)	
AER_SP_ElementNumber (по умолчанию)	0
AER_ПП_Раздел проекта (по умолчанию)	Пожарная сигнализация

Описание подкатегорий

В семействе используются подкатегории (в категории «Электрооборудование»):

- ARBM_Корпус
- ARBM_Зона отчуждения

В категории «Типовая аннотация»:

- ARBM_УГО

На планах используются вложенные семейства категории «Электрооборудование», «Типовые аннотации»

Указания по работе с семейством

1. Размещать элемент в модели на виде плана этажа или в 3D виде.
2. Отображение в низкой степени детализации на плане этажа представляет из себя условное графическое отображение (УГО).
3. Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации.
4. Зона отчуждения составляет 200 мм от граней.

5. **ВАЖНО для корректной работы семейства:** Радиус смещения УГО относительно точки вставки семейства должен быть не более 1000 мм, иначе возникнет ошибка, см. рис. 3.




Рис. 3. Ошибка при смещении УГО на радиус более 1000 мм, относительно точки вставки семейства.