SNMP-МОДУЛЬ SKAT NM 510 SKAT NM 810



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SNMP-модуль

Содержание

1 Введение	3
1.1 Функциональные	
возможности.	3
1.2 Технические	
характеристики	4
1.3 Комплект поставки	4
1.4 Внешний вид	4
2 Установка	5
3 Подключение к WEB-интерфейсу и авторизация	8
4 Веб-интерфейс SKAT NM 510 (810)	9
4.1 Статус	10
4.2 Оперативные показатели	12
4.3 Настройки	12
4.4 Журнал замены АКБ	13
4.5 Лог событий	13
4.6 Дата и время	14
4.7 Уведомления	14
4.8 Безопасность	15
4.9 Файлы конфигураций	16
4.10 Выходы	16
4.11 Обновление	
4 12	

1. Введение

1.1. Функциональные возможности

SNMP-модуль (далее – изделие) предназначен для мониторинга состояния источника бесперебойного питания (ИБП) по интерфейсам Ethernet и WiFi. Работа с изделием может осуществляться как через SNMP-менеджеры (изделие выступает SNMP-агентом) по протоколу SNMP, так и через стандартный WEB-браузер по протоколам HTTP/HTTPS.

Изделие предоставляет возможность просмотра текущего состояния ИБП и питающей сети, управления настройками ИБП, в том числе параметрами отключения по событиям и/или расписанию.

Функциональные особенности:

- мониторинг параметров по протоколу SNMP;

 предоставление готовых шаблонов Zabbix для типовых сценариев мониторинга по SMTP (файлы можно скачать с веб-интерфейса изделия);

- отправка TRAP сообщений о событиях ИБП и электросети;

– настраиваемая отправка уведомлений о событиях ИБП на электронную почту по протоколу SMTP, в т.ч. с использованием шифрования SSL;

- часы реального времени с возможностью синхронизации по серверу NTP;

- WEB-интерфейс с возможностью редактирования параметров;

– логгирование событий ИБП во внутренний журнал, просмотр - через

WEB-интерфейс;

возможность сохранения записей о замене АКБ во внутренний журнал изделия,
редактирование и просмотр - через WEB-интерфейс;

- два релейных выхода (оптореле) с настраиваемыми сценариями работы;

- подключение внешнего датчика температуры и влажности типа DHT22;
- подключение дискретного контакта (только для трёхфазного модуля);
- встроенная точка доступа Wi-Fi AP для подключения к интерфейсу конфигурации;
- поддержка обновления встроенного ПО изделия через веб-интерфейс;

- поддержка сетевых протоколов: HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, SMTP, SSL, NTP;

- возможность загрузки SSL-сертификатов, включая НУЦ Минцифры РФ.

1.2. Технические характеристики

Таблица 1

№ п/п	Наи	Значения параметров		
1	Количество портов RJ4	Количество портов RJ45 для подключения к проводной сети		
2	Поддерживаемая скоро	сть подключения, Mb/ceк	10/100	
3	Параметры релейного	Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В	400	
	вылоди	Максимальный ток, А	0,12	
4	Поддерживаемые датчи	ики температуры-влажности	DHT22	
5	Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	80x53x26	
5		в упаковке	87x61x37	
6	Масса, НЕТТО (БРУТТ	0,04 (0,07)		
7	Диапазон рабочих темг	іератур, °С	от 0 до + 60	
8	Относительная влажно	80		
	ВНИМАНИЕ! Не допу агрессивных веществ	ускается наличие в воздухе токопров (кислот, щелочей и т. п.)	одящей пыли и паров	

1.3.Комплект поставки

Таблица 2

Наименование	Количество
SNMP-модуль SKAT NM 510 (810)	1 шт.
Ответная часть разъёма для подключения внешних устройств	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

1.4.Внешний вид



Рисунок 1

Описание работы индикатора статуса изделия

3

Таблица

	-	
Цвет индикатора	Состояние	Статус
Оранжевый	Светится постоянно	Стартовая загрузка изделия
Зелёный	Светится постоянно	Нормальная работа изделия
Белый	Светится постоянно	Процесс обновления встроенного ПО
Красный	Мигает	Нет связи с ИБП
Красный	Светится постоянно	Прочие аварии изделия

Описание работы индикаторов статуса сети

Таблица 4

Цвет индикатора	Состояние	Статус
Зелёный	Светится постоянно	Есть связь с сетью
Жёлтый	Неритмично мигает или светится постоянно	Идёт обмен данными

2. Установка

1. Обесточить ИБП ("горячая" установка или замена SNMP-модуля не

рекомендуется).

2. Установить изделие в специальный слот ИБП (более подробно см. Руководство по эксплуатации на ИБП).

3. При необходимости подключить изделие к проводной локальной сети (кабель в комплект поставки не входит).

4. Подать питание на ИБП, дождаться включения зелёного индикатора статуса изделия.

SNMP-модуль

5. Произвести первичную конфигурацию сетевых интерфейсов изделия. Для этого подключиться к wifi точке доступа изделия: найти wifi сеть вида "UPS_AP_xxxxx" и подключиться к ней. (**BHUMAHUE!** Точка доступа активна только 10 минут после подачи питания, затем автоматически отключается. Повторно включить точку доступа можно, сняв и повторно подав питание на изделие). После подключения к точке доступа, открыть браузер и перейти по адресу: <u>http://192.168.4.1</u> Загрузится страница вида:

ПРОИЗВОДСТВО С 1191 ГОДА

	ИБП WiFi конфигурация	
1	Наименование сети WIFi	
T	Пароль сети WiFi	
2	password	
	3 Принять	
4	IP адрес сетевого интерфейса WiFi:	192.168.0.127
5	IP адрес сетевого интерфейса Ethernet:	192.168.1.127
6	Имя ИБП:	UPS
7	Версия ПО:	2.2.4
	8 Обновить	

На этой странице следующие данные:

- 1 имя WiFi сети, к которой будет подключаться изделие (можно редактировать);
- 2 пароль WiFi сети, к которой будет подключаться изделие (можно редактировать);
- 3 кнопка для применения пунктов 1 и 2;
- 4 IP-адрес интерфейса WiFi изделия;
- 5 IP-адрес интерфейса Ethernet изделия;
- 6 имя изделия;
- 7 версия ПО изделия;
- 8 кнопка для обновления страницы.

В случае, если изделие необходимо подключить к сети WiFi, то необходимо ввести учётные данные в поля 1 и 2 и нажать на кнопку 3. После этого, выждав не менее 30 секунд, нажать на кнопку 8 и узнать актуальный IP-адрес сети WiFi (4). Если используется только Ethernet, то его IP-адрес находится в поле 5 (**ВНИМАНИЕ!** Страница не реактивна и, например, при подключении другого кабеля следует нажать на кнопку 8 для обновления данных).

6. При необходимости можно подключить внешние устройства (датчик температуры, программируемые выходы).

Схема подключения для однофазного модуля:



Схема подключения для трёхфазного модуля:



3. Подключение к WEB-интерфейсу и авторизация

На компьютере, подключенном к той же локальной сети, что и SNMP-модуль, запустить WEB-браузер. В адресную строку браузера ввести IP-адрес, полученный в п.2 и нажать ENTER. Первая загрузка может занимать продолжительное время, в дальнейшем страница кешируется и загрузка проходит быстрее. Должно появиться окно вида:

Авторизация			
Логин	-		
Введите логин			
Пароль			
Введите пароль			
	Авторизоваться		

В поле "Логин" ввести логин по умолчанию: "UPS". В поле "Пароль" ввести пароль по умолчанию: "password". Нажать на кнопку "Авторизоваться". В верхней правой части окна в выпадающем списке можно выбрать язык, на который будет переведен интерфейс.

4. Веб-интерфейс SKAT NM 510 (810)

После входа на веб-страницу SNMP-модуля доступны основные разделы:



<u>4.1.Статус</u>

На данной странице отображается системная информация об изделии, сетевые настройки изделия, а также базовая информация о ИБП. Параметры, которые получены от самого изделия, далее обозначаются как ПМ (параметр модуля), а параметры, полученные от ИБП, обозначаются как ПВ (параметр внешний).

Статус	RU •
UUID устройства	0000000-0000-0000-DCDA0C19C608
Модель SNMP-модуля	SKAT NM 510
Версия прошивки SNMP-модуля	2.2.4
Доработка платы SNMP-модуля	K260324
Производитель SNMP-модуля	ЗАО "БАСТИОН"
Модель ИБП	UPS-2024
Версия прошивки ИБП	v1.0.0
Состояние станции Wi-Fi	Ошибка: Точка доступа не найдена.
MAC-адрес станции Wi-Fi	DC:DA:0C:19:C6:08
Включение DHCP станции Wi-Fi	
Настройка сети Wi-Fi станции	
IP agpec	192.168.0.127
Маска сети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	192.168.0.1
DNS-сервер	8.8.8.8
Состояние точки доступа Wi-Fi	Вкл
MAC-адрес точки доступа Wi-Fi	DC:DA:0C:19:C6:09
Настройка сети точки доступа Wi-Fi	
IP адрес	192.168.4.1
Маска сети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	192.168.4.1
DNS-сервер	0.0.0.0
Состояние Ethernet	Подключен
MAC-agpec Ethernet	DC:DA:0C:19:C6:0B
Ethernet DHCP включить	
Конфигурация сети Ethernet	
IР адрес	192.168.68.223
Маска сети	255.255.2
Шлюз по умолчанию	192.168.68.1
DNS-сервер	172.17.240.1
Статус HTTPS-сервера	Работает, шифрование отключено
A ROOS SNMD MOURAWARD	102 168 1 1

Подробнее о параметрах:

- UUID устройства уникальный номер платы SNMP-модуля (ПМ);
- модель SNMP-модуля модель платы SNMP-модуля (ПМ);
- версия прошивки SNMP-модуля версия встроенного ПО SNMP-модуля (ПМ);
- версия платы SNMP-модуля ревизия аппаратной части SNMP-модуля (ПМ);
- производитель SNMP-модуля фирма-производитель SNMP-модуля (ПМ);

• модель ИБП - название модели ИБП, в котором установлен SNMP-модуль (ПВ). Если невозможно вычитать, то будет выведено "Данные не удалось получить";

• версия прошивки ИБП - версия ПО ИБП, в котором установлен SNMP-модуль (ПВ). Если невозможно вычитать, то будет выведено "Данные не удалось получить";

• состояние станции WiFi - состояние подключения к локальной сети по WiFi (ПМ). Возможны варианты: "Отключена", "Подключается…", "Подключена", "Ошибка: неверный пароль", "Ошибка: точка доступа не найдена", "Ошибка подключения к точке доступа", "Ошибка: неверные учётные данные";

• MAC-адрес станции WiFi - физический уникальный адрес станции WiFi (ПМ);

• включение DHCP станции WiFi - включение/отключение статического IP-адреса для станции WiFi (ПМ);

• настройка сети WiFi станции - сетевые данные для станции WiFi (ПМ). При отключённом DHCP можно задавать вручную (статический IP);

• состояние точки доступа WiFi - состояние точки доступа для загрузки конфигурационого портала (ПМ). Возможные варианты: "Выкл", "Вкл";

• MAC-адрес точки доступа WiFi - физический уникальный адрес точки доступа WiFi (ПМ);

• настройка сети точки доступа WiFi - сетевые данные для точки доступа WiFi (ПМ). Не доступно редактирование;

• группа параметров Ethernet - то же самое, что и станция WiFi;

• статус HTTPS-сервера - состояние, в котором находится внутренний веб-сервер устройства, с которого и загружена данная страница. Возможные варианты:

"Инициализируется…", "Работает, шифрование отключено", работает, шифрование включено", "Ошибка: проблемы с сертификатом", "Общая ошибка";

• адрес SNMP-агента - IP-адрес, на который будут отправляться TRAP-сообщения.

4.2. Оперативные показатели

В данном разделе отображаются оперативные данные о напряжении, токе, температуре, состояниях, ошибках и т.п. Все параметры - только для чтения (нередактируемые) и все параметры получены от ИБП. Параметры-флаги собраны в группы, объединённые синим цветом, например:

Статус выпрямителя и постоянного тока	
Выпрямитель работает	~
Быстрая зарядка	~
Резервное копирование	×
Три входа – один выход	×
Низкий заряд батареи	×
Отключение при низком заряде батареи	×
Ошибка вращения выпрямителя	×
Не используется	×

Крестик означает отключённое состояние, галочка – включённое.

4.3. Настройки

Здесь собраны параметры SNMP-модуля, необходимые для конфигурирования паролей и логинов. Все параметры - редактируемые. После изменений необходимо нажать на кнопку "Перезагрузить", что приведёт к перезагрузке SNMP-модуля и применению новых значений.

Настройки	RU ~
Название подключения Wi-Fi станции	WIFI_DEFAULT
Пароль для подключения Wi-Fi станции	
Имя точки доступа Wi-Fi	UPS_AP_UNKNOWN
Пароль точки доступа Wi-Fi	
Имя пользователя SNMP-модуля	UPS
Пароль SNMP-модуля	password

1. Название подключения и пароль WiFi станции - имя и пароль сети, к которой необходимо подключить SNMP-модуль.

2. Имя и пароль точки доступа WiFi - имя и пароль собственной WiFi сети, которую "раздаёт" SNMP-модуль.

3. Имя пользователя и пароль SNMP-модуля.

4.4. Журнал замены АКБ

Журнал предназначен для создания записей о замене АКБ с привязкой ко времени внутренних часов SNMP-модуля.

Жу	рнал замены батареи		RU 👻
Доба	вить новую запись		^
Ти	п АКБ	Pb	~
Пр	оизводитель	Бастион	~
Др	угой производитель	Бастион	
Mo	дель	Введите модель	
Ëм	кость АКБ	0	
От	ветственный	Введите ФИО	

После выбора всех значений появится кнопка "Добавить", нажатие на которую приводит к сохранению записи в журнал.

Журнал замены АКБ			/	~
C: mm/dd/yyyyy,:	٦	По: mm/dd/yyyy, -:	Количество:	
2/3/2000, 4:58:12 PM			РЬ Бастион SKAT SB 1217 1Ач Имярёк	
2/3/2000, 4:58:46 PM			РЬ Бастион SKAT SB 12100 ЗАч Иванов Иван Иванович	

Размер журнала - до 1000 записей. При достижении лимита и создании новой записи автоматически стирается самая старая.

4.5. Лог событий

В этом разделе хранятся записи информации о важных программных и аппаратных событиях. В выпадающих строках можно выбрать период времени и количество событий, информацию о которых необходимо узнать.

Лог событий			— RU ~	
C:		По:	Количество:	
mm/dd/yyyy,:		mm/dd/yyyy,:		10
2/3/2000, 5:03:21 PM				UPS in work
2/3/2000, 5:03:53 PM				Обход включен
2/3/2000, 5:04:06 PM				Низкий заряд АКБ

Размер журнала - до 1000 записей. При достижении лимита и создании новой записи автоматически стирается самая старая.

4.6.Дата и время

В данном разделе можно включить синхронизацию внутренних часов изделия с хостами NTP (и указать адреса этих хостов, через запятую можно указать неколько адресов), либо задать параметры даты и времени вручную. Также доступен выбор таймзоны (смещение от UTC) и информация о состоянии синхронизации с NTP.

Дата и время	— RU -
Включить NTP	0
Состояние NTP	Отключен
Хосты для NTP	0.ru.pool.ntp.org, 1.ru.pool.ntp.org, 2.i
Часовой пояс	UTC+3 ~
Дата и время	02/03/2000, 02:07:55 PM

ВНИМАНИЕ! После изменения адресов хостов требуется перезагрузка изделия для принятия изменений!

4.7. Уведомления

Эта страница предназначена для конфигурирования работы системы уведомлений по SMTP (электронная почта).

Уведомления	RU 🕶
Включить SMTP	
Статус SMTP	Отключен
SMTP-xoct	smtp.example.com
SMTP-nopt	25
Список SMTP-адресов	admin@example.com, user@test.com
Имя пользователя SMTP	username
Пароль пользователя SMTP	password
Включить SMTP SSL	

Список SMTP-адресов должен указываться через запятую. При изменении адреса SMTP-хоста, так же, как и в случае изменений NTP, необходима перезагрузка изделия.

4.8.Безопасность

В этом разделе предоставляется доступ к настройкам безопасности веб-сервера. Также присутствует инструкция по созданию самоподписного сертификата. В общем случае, для включения HTTPS необходимо:

- загрузить на изделие сертификат;
- загрузить на изделие ключ;
- включить переключатель "Разрешение SSL на 443 порту";
- убедиться, что пара "сертификат-ключ" прошла проверку (на странице

"Статус" параметр "Статус HTTPS-сервера" должно появиться "Работает, шифрование включено";

• при необходимости можно включить переключатель "Автоматическое перенаправление на порт 443" - запросы на любой другой порт будут перенаправляться на шифрованный 443-й;

• в конце следует нажать на кнопку "Перенаправить на https", после чего веб-интерфейс будет перезагружен в безопасном режиме с SSL шифрованием.

Ье	зопасность	RU 🗸
	Как собрать openssl из исходников и сгенерировать самоподписной сертификат	\sim
Ļ	Добавить новый сертификат	^
	Сертификат	йл
	Выберите фа	йл
	Удалить сертификат	
SSL		×
SSL	сертификат	~
Pas	решение SSL на порту 443	
Авт	гоматическое перенаправление на порт 443	

4.9. Файлы конфигураций

В данном разделе можно скачать файлы с шаблонами «Zabbix 5», «Zabbix 6» и полное описание «MIB» для опроса о SNMP.

Файлы конфигураций

Загрузка файлов конфигураций	
Zabbix 5	
Zabbix 6	
MIB	

🕳 RU 👻

<u>4.10. Выходы</u>

У SNMP-модуля есть два оптически развязанных выхода "сухой контакт" (ВНИМАНИЕ! выходы имеют общий контакт, см. схему в п.2). Их срабатывание можно настроить по определённому сценарию (выбирается отдельно для каждого выхода): влажность выше 40 или выше 60 %, температура выше 15 или выше 35 °C (и то и другое измеряется внешним датчиком, соответственно, он должен быть подключен). Из внутренних параметров доступен сценарий входного напряжения - если оно выше или ниже на 10 % от установленного в настройках. Под "срабатыванием" подразумевается замыкание контактов. Возврат в исходное положение происходит через гистерезис: 5 (вольт, процентов или градусов).

Выходы	
Программируемый выход 1	Вывод отключен 🗸
Программируемый выход 2	Вывод отключен 🗸
	Вывод отключен
	Влажность выше 60 %
	Влажность выше 40 %
	Температура выше 35 градусов
	Температура выше 15 градусов
	Входное напряжение на 10% выше номинального %
	Вхолное напояжение на 10% ниже номинального %

Если выбрано "Выход отключён", то реле будет разомкнуто всегда.

🔲 RU 👻

4.11. Обновление

В этом разделе есть возможность обновить прошивку SNMP-модуля вручную или с сервера. Если сервер обновления прошивок доступен, то изделие, обнаружив новую прошивку, предложит обновиться до неё.

Обновление

Обновить прошивку вручную	\sim
Обновление прошивки с сервера	^
Текущая версия прошивки	2.2.4
Обновить до 2.2.5	

Если сервер не доступен, то можно вручную загрузить файл прошивки с компьютера через пункт "Обновить прошивку вручную -> Выберите файл". После нажать на кнопку "Обновить". В процессе обновления будет показан прогресс передачи файла на изделие. По завершении передачи файлов веб-интерфейс сбросится на страницу авторизации (п.4), а изделие начнёт процесс обновления своей прошивки, о чём будет свидетельствовать светящийся белый светодиод статуса изделия (п.1.4). Дождавшись завершения обновления (светодиод статуса станет зелёного цвета), можно обновить страницу веб-интерфейса, нажав Ctrl + F5 на клавиатуре и, после подключения, на странице статус (п.5.1) убедиться, что версия ПО соответствует ожидаемой.

<u>4.12. API</u>

Страничка API содержит описание протокола обмена данными с SNMP-модулем посредством протокола WebSocket. Это позволяет интегрировать изделие в сторонние системы мониторинга и управления.

IWSP 0.0.0	
MIT	
Interstellar web socket protocol description	
Operations	
PUB parameter/get	
Get parameter value request	
Accepts the following message:	
Some name of message	Examples
Payload > Expand all Object	Payload ^
MessageGetRequest	{
	"action": "parameter/get", "payload": [{ "uuid": "string"

18