

Техническое описание семейства

«ARBМ_Светильник_Аварийный_Бастион_SKAT-LT-60-Li-ion_Ru_11»

Основные преимущества

1. Возможность перемещения условного графического обозначения (УГО) относительно точки вставки семейства (регулируется параметрами «УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y»), см. рис. 1 и раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.



Рис. 1. Смещение УГО в горизонтальном и вертикальном направлениях.

2. Возможность изменения масштаба УГО (доступны коэф. масштабирования: 1; 0,6; регулируется параметрами «УГО Масштаб 1 Видимость» и «УГО Масштаб 0,6 Видимость» соответственно), см. рис. 2 и раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.




Рис. 2. Изменение масштаба УГО (коэф. масштабирования: 1; 0,6).

3. LOD 350 на высоком уровне детализации, см. таблицу 1.
4. Наличие всех необходимых параметров для отображения в спецификации оборудования, изделий и материалов - см. раздел «Параметры типа» в таблице 2.
5. Наличие основных технических параметров, обеспечивающих быстрое получение информации об изделии: AER_ТП_СПС_Номин. напряжение питания - см. раздел «Параметры типа» в таблице 2.

Артикулы замоделированных изделий:

1. SKAT LT-60 Li-ion

Уровень проработки, область применения

Данное семейство типа «продукт», разработано для LOD 200 на низком уровне детализации и LOD 350 на среднем и высоком уровнях детализации, предназначено для использования на стадии проектной подготовки и относится к категории «Электрооборудование».

Таблица 1. Отображение элементов на разных уровнях детализации



	Низкий уровень детализации / условное обозначение	Средний и высокий уровень детализации
План		
Фасад		
3D		

Таблица 2. Основные параметры семейства

Параметр	Описание
Параметры типа	
Размеры	
ADSK_Размер_Высота	31.0
ADSK_Размер_Глубина	39.0
ADSK_Размер_Ширина	334.0
Электросети	
AER_TP_CPS_Емкость АКБ	2.200000
AER_TP_CPS_Макс. напряжение питания	240.00 В
AER_TP_CPS_Мин. напряжение питания	110.00 В
AER_TP_CPS_Номин. напряжение питания	220.00 В
Данные	
ADSK_URL_документации изделия	https://bast.ru/media/bastion/files/SKAT%20
ADSK_URL_страницы изделия	https://bast.ru/products/lighting/skat-lt-60-i
ADSK_Единица измерения	шт.
ADSK_Завод-изготовитель	ЗАО «Бастион»
ADSK_Код изделия	2458
ADSK_Марка	SKAT LT-60 Li-ion
ADSK_Macca	0.220000
ADSK_Наименование	Светильник аварийного освещения SKAT LT
ADSK_Наименование краткое	Светильник аварийного освещения
ADSK_Позиция	
ADSK_Примечание	
AER_PP_Раздел спецификации ОИМ	Электрооборудование
AER_PS_Имя изделия	BIAGL01
AER_PSB_BCO	BIAGL
Идентификация	
ADSK_Версия Revit	Revit 2019
ADSK_Версия семейства	Версия 1
AER_PI_Дата изменения семейств	
AER_PI_Разработчик модели	Группа компаний AERBIM
AER_PI_Разработчик модели (email)	sd@aerbim.com
AER_PI_Разработчик модели (URL)	https://aerbim.com
AER_PI_Разработчик модели (телефон)	+37529-698-54-00

	«AER_ПИ_СПС_Разработчик модели (email)» и «AER_ПИ_СПС_Разработчик модели (телефон)» содержат информацию о разработчике семейства (модели).														
	Параметры «AER_ПП_УГО для ОД на плане» и «AER_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе» содержат изображения УГО для отображения в таблице «Условные обозначения».														
Параметры экземпляра															
<p>Зависимости</p> <table> <tr> <td>d соед. кор. (по умолчанию)</td> <td>20.0</td> </tr> <tr> <td>В УГО Смещение X (по умолчанию)</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>В УГО Смещение Y (по умолчанию)</td> <td>0.0</td> </tr> </table>	d соед. кор. (по умолчанию)	20.0	В УГО Смещение X (по умолчанию)	0.0	В УГО Смещение Y (по умолчанию)	0.0	«d соед. кор.», «В УГО Смещение X», «В УГО Смещение Y» - управляемые служебные параметры. Задают различные расстояния, положение УГО, в зависимости от значений параметров, участвующих в формулах.								
d соед. кор. (по умолчанию)	20.0														
В УГО Смещение X (по умолчанию)	0.0														
В УГО Смещение Y (по умолчанию)	0.0														
<p>Размеры</p> <table> <tr> <td>d короба (по умолчанию)</td> <td>20.0</td> </tr> <tr> <td>УГО Смещение X (по умолчанию)</td> <td>1000.0</td> </tr> <tr> <td>УГО Смещение Y (по умолчанию)</td> <td>1000.0</td> </tr> </table>	d короба (по умолчанию)	20.0	УГО Смещение X (по умолчанию)	1000.0	УГО Смещение Y (по умолчанию)	1000.0	«УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y» - смещение УГО относительно точки вставки семейства (ограничение – радиус смещения до 1000мм). «d короба» - задает диаметр подводимого короба к экземпляру типоразмера (ограничение – $d \leq 20\text{мм}$).								
d короба (по умолчанию)	20.0														
УГО Смещение X (по умолчанию)	1000.0														
УГО Смещение Y (по умолчанию)	1000.0														
<p>Данные</p> <table> <tr> <td>AER_SP_AdaptationForMarking (по умолчанию)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>AER_SP_CircuitName (по умолчанию)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AER_SP_ElementAltMark (по умолчанию)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AER_SP_ElementIndex (по умолчанию)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AER_SP_ElementMark (по умолчанию)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AER_SP_ElementNumber (по умолчанию)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AER_ПП_Раздел проекта (по умолчанию)</td> <td>Пожарная сигнализация</td> </tr> </table>	AER_SP_AdaptationForMarking (по умолчанию)	1	AER_SP_CircuitName (по умолчанию)		AER_SP_ElementAltMark (по умолчанию)		AER_SP_ElementIndex (по умолчанию)	0	AER_SP_ElementMark (по умолчанию)		AER_SP_ElementNumber (по умолчанию)	0	AER_ПП_Раздел проекта (по умолчанию)	Пожарная сигнализация	«AER_SP_AdaptationForMarking», «AER_SP_CircuitName», «AER_SP_ElementAltMark», «AER_SP_ElementIndex», «AER_SP_ElementMark», «AER_SP_ElementNumber» - служебные параметры AERBIM. Не изменять вручную. Параметр «AER_ПП_Раздел проекта» указывает, к какому разделу проекта относится семейство (может использоваться при создании спецификации).
AER_SP_AdaptationForMarking (по умолчанию)	1														
AER_SP_CircuitName (по умолчанию)															
AER_SP_ElementAltMark (по умолчанию)															
AER_SP_ElementIndex (по умолчанию)	0														
AER_SP_ElementMark (по умолчанию)															
AER_SP_ElementNumber (по умолчанию)	0														
AER_ПП_Раздел проекта (по умолчанию)	Пожарная сигнализация														
	Параметры «УГО Масштаб 1 Видимость» и «УГО Масштаб 0.6 Видимость» управляют включением/выключением масштаба УГО.														

Видимость	Параметр «Зона отчуждения Видимость» управляет включением / выключением видимости зоны отчуждения до предметов.
Зона отчуждения Видимость (по умолчанию) <input type="checkbox"/>	
УГО Масштаб 0.6 Видимость (по умолчанию) <input type="checkbox"/>	
УГО Масштаб 1 Видимость (по умолчанию) <input checked="" type="checkbox"/>	

Описание подкатегорий

В семействе используются подкатегории (в категории «Устройства вызова и оповещения»):

- ARBM_Корпус
- ARBM_Зона отчуждения

В категории «Типовая аннотация»:

- ARBM_УГО

На планах используются вложенные семейства категории «Устройства вызова и оповещения», «Типовые аннотации»

Указания по работе с семейством

1. Размещать элемент в модели на виде плана этажа или в 3D виде.
2. Отображение в низкой степени детализации на плане этажа представляет из себя условное графическое отображение (УГО).
3. Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации.
4. Зона отчуждения составляет 200 мм от граней.
5. **ВАЖНО для корректной работы семейства:** Радиус смещения УГО относительно точки вставки семейства должен быть не более 1000 мм, иначе возникнет ошибка, см. рис. 3.




Рис. 3. Ошибка при смещении УГО на радиус более 1000 мм, относительно точки вставки семейства.